

# ИНСТРУКЦИЯ Вибробудильник



Поздравляем Вас с покупкой **Вибробудильника!**

Добро пожаловать в мир гаджетов **МАСТЕР КИТ**

[gadgets.masterkit.ru](http://gadgets.masterkit.ru). Перед применением данного устройства, ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией.

## Принцип работы устройства

Устройство представляет собой часы с дисплеем, которые фиксируются на руке с помощью эластичного ремешка. Кроме часов, имеется режим будильника с сигналом или вибрацией, режим секундомера, отображение времени и даты.

## Работа с устройством

### Установка батареи

Для установки батареи сдвиньте вниз крышку отсека батареи, вставьте одну батарею типа AAA, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека батареи и устройство начнет работать в режиме часов.

### Режим секундомера

В режиме часов нажмите кнопку «Mode» один раз, чтобы перейти в режим секундомера (Рис. 1).

Для начала отсчета нажмите кнопку «Start/Stop». Для остановки секундомера нажмите «Start/Stop» еще раз.

Для обнуления данных секундомера нажмите кнопку «Reset».

Для того, чтобы выйти из режима секундомера и перейти в режим часов нажмите кнопку «Mode».



рис. 1

### Режим будильника

В режиме часов нажмите кнопку «Mode» два раза, чтобы перейти в режим будильника (Рис.2). Чтобы установить время включения будильника, с помощью кнопки «Adjust», установите значение часов, затем нажмите «Time Set». Далее с помощью кнопки «Adjust», установите значение минут. Когда время будильника установлено, нажмите «Mode» для возврата в исходный режим часов.

Для включения сигнала будильника в режиме часов нажмите «Time Set+Adjust», для выключения будильника нажмите «Time Set+Adjust» еще раз.

Чтобы изменить время сигнала будильника нажмите «Reset».

Когда будильник сработал, Вы можете отсрочить сигнал на 5 минут, нажав «Start». Сигнал будет повторяться через 5 минут.

Сигнал будильника может быть в 2-х вариантах: нажмите для вибрации или для звукового сигнала.



рис. 2

Вы можете установить сигнал будильника на ежечасное оповещение. Для этого удерживайте кнопку «Time Set» и одновременно нажмите кнопку «Mode». На дисплее вверху загорятся все дни недели: «SU MO TU WE TH FR SR» (Рис. 3).

Для отключения сигнала будильника в начале каждого часа нажмите одновременно «Time Set» и «Mode» еще раз и значения дней недели погаснут.



рис. 3

#### Установка времени и даты

В режиме часов нажмите кнопку «Mode» три раза, чтобы перейти в режим установки времени и даты (Рис.4).

Нажмите «Adjust» один раз, чтобы установить на ноль значение секунд. Нажмите «Time Set», начнут мигать значения минут. С помощью кнопки «Adjust» установите их значение. Далее опять нажмите «Time Set» и с помощью кнопки «Adjust» установите значение часов.

Снова нажмите «Time Set», начнут мигать значения дня. С помощью кнопки «Adjust» установите текущий день. Нажмите «Time Set» и с помощью кнопки «Adjust» установите текущий месяц. Снова нажмите «Time Set» и с помощью кнопки «Adjust» установите значение недели. Когда время и дата установлены нажмите «Mode», чтобы вернуться в исходный режим часов.



рис. 4

#### **Просмотр времени сигнала будильника, даты и включение подсветки**

Для того, чтобы просмотреть время установленного сигнала будильника, в режиме часов нажмите «Time Set».

Для отображения текущей даты на дисплее, в режиме часов нажмите «Adjust».

Для включения подсветки дисплея на 3 секунды, в режиме часов нажмите .

#### **Комплект поставки:**

- Виробудильник (1 шт.)
- Эластичный ремешок для фиксации на руке (1 шт.)
- Инструкция (1 шт.)

#### **По всем вопросам обращаться:**

Тел.: 8 (495) 234-77-66

E-mail: infomk@masterkit.ru

gadgets.masterkit.ru

**Артикул: MT4090**

**Изготовлено: North Point Marketing Limited, Китай**