

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон 0 ~ ±1999 mV / 0°C до 55°C

Цена деления 1 mV

Точность (при 20°C) ±5 mV

Калибровка ручная отверткой

Условия применения -0 до 50°C

Батарейки 4 x 1.5V (AG13) в комплекте

Размеры 188 x 35 x 35 мм

Вес 118 грамм

Аксессуары

МА 9020 Калибровочный раствор 200/275 mV, бутылочка 230 мл

M10000B Раствор для промывки электрода, 25 штук x 20 мл

МА9015 Раствор для хранения электрода, бутылочка 220 мл

МА9016 Раствор для очистки электрода, бутылочка 220 мл

Инструкция пользователя

ORP-169-E

Микропроцессорный
высокоточный ОВП метр



ИЗМЕРЕНИЯ:

- Снимите колпачок. Перед первым использованием промойте электрод ОВП метра дистиллированной (деионизированной) водой и высушите салфеткой.
- Включите прибор нажатием кнопки ON/OFF.
- Опустите электрод ОВП метра в раствор для проведения измерений до указанного на корпусе уровня.
- Слегка помешивая, дождитесь стабилизации результата измерения на дисплее. При необходимости зафиксировать результат измерения на дисплее нажмите кнопку HOLD.
- После использования, промойте электрод водой и храните с несколькими каплями средства для хранения электродов ОВП в колпачке.
- Всегда выключайте прибор и одевайте колпачок, если не пользуетесь ОВП метром.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ИЛИ ДЕИОНИЗИРОВАННУЮ ВОДУ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.

КАЛИБРОВКА ОВП:

- Поместите электрод для активации в дистиллированную воду на несколько часов.
- Поместите прибор в ОВП калибровочный раствор. Слегка помешивая, дождитесь стабилизации показаний на дисплее и, используя маленькую отвертку, поверните калибровочный триммер до значения калибровочного раствора.
- Промойте электрод pH метра дистиллированной (деионизированной) водой и высушите салфеткой.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:

Если ОВП метр не включается или гаснет дисплей, это может означать необходимость замены элементов питания.

Для замены батареек открутите крышку отсека элементов питания и замените все 4 батарейки 1.5V. Обращайте внимание на полярность установки. Замену элементов питания нужно производить в неопасных условиях и обстановке. Необходимо строго соблюдать тип элементов питания, применяемый в приборе.

ГАРАНТИЯ:

ОВП метр модели ORP-169-E, произведен компанией Kelly Union Electronics. На прибор предоставляется гарантия 12 месяцев с даты покупки. На электрод предоставляется ограниченная гарантия – 6 месяцев.

Гарантия распространяется на: запасные части и работы, связанные с их заменой. Транспортные расходы на пересылку гарантийного случая возвращаются покупателю.

Гарантия не распространяется: Транспортные расходы негарантийных случаев, изделия с механическими повреждениями, со следами попыток неквалифицированного ремонта, на случаи повреждения вследствие неправильной эксплуатации, хранения и перевозки или применения устройства не по прямому назначению, на повреждения в случаях непреодолимой силы, при несчастных случаях, а также в случае умышленных или неосторожных действий потребителя, на повреждения при использовании некачественных и (или) нестандартных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, на модифицированные устройства с любыми конструктивными изменениями, не предусмотренными и не согласованными с Изготовителем.

Для получения гарантии отправьте упакованный прибор по адресам, указанным ниже. Вложите Вашу контактную информацию, описание проблемы (поломки), подтверждение даты покупки.